

## 软水机常见问题解答

问 题	原 因 分 析	排 除 方 法
1、软化水装置不能再生	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 电源系统出现故障</li> <li>■ 定时器有毛病</li> <li>■ 再生插销未设定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 保证电器完好，检查保险丝、插头及开关</li> <li>■ 重调定时器</li> <li>■ 按操作说明设置再生日期的插销</li> </ul>
2、自动再生时刻有误	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 定时器时间设定有误</li> <li>■ 停电后未校正时间</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 设定正确的时间</li> <li>■ 停电后重新校正置换时间</li> </ul>
3、出现硬水	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 软水机外设旁通阀开启或泄漏</li> <li>■ 盐箱缺再生剂</li> <li>■ 射流器或滤网堵塞</li> <li>■ 盐箱中水量不足</li> <li>■ 不正确的再生时间设定</li> <li>■ 原水水质出现恶化。</li> <li>■ 补水器管子连接处泄露</li> <li>■ 内部阀门漏水</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关闭旁通阀</li> <li>■ 向盐箱中加再生剂</li> <li>■ 清洗射流器或滤网</li> <li>■ 检查盐箱注水时间，若流量控制器堵塞则清洗</li> <li>■ 正确设定及调整再生时间</li> <li>■ 检查原水水质恶化原因，解决或调整之</li> <li>■ 确信管子没有破裂，检查 O 型圈和管子接头</li> <li>■ 重换密封圈、隔栅和活塞</li> </ul>
4、系统用盐过多	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 装盐不正确</li> <li>■ 盐箱中水量过多</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 检查盐用量及装置</li> <li>■ 参照问题 7</li> </ul>
5、水压降低	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 进出水管路、控制器通道有异物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 清洗各环节部分</li> </ul>
6、排水管流出树脂	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 系统中有空气</li> <li>■ 溢流罐控制器安装不正确</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 系统应该有空气排出装置</li> <li>■ 检查并调整出正确溢流速度</li> </ul>
7、盐箱中水过量	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 排水流量控制板堵塞</li> <li>■ 进水系统堵塞</li> <li>■ 定时器不循环</li> <li>■ 盐液阀中有异物</li> <li>■ 在盐液流量控制器中有异物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 清洗排水流量控制板</li> <li>■ 清洗进水系统及管路</li> <li>■ 重调定时器</li> <li>■ 清洗此阀</li> <li>■ 清除异物</li> </ul>
8、出水出现盐水	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 射流器系统堵塞</li> <li>■ 吸盐阀中有异物</li> <li>■ 定时器不工作</li> <li>■ 吸盐流量控制有异物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 清洗或替换</li> <li>■ 清洗或更换吸盐阀</li> <li>■ 更换定时器</li> <li>■ 清洗或更换</li> </ul>
9、不能吸盐	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 排水流量控制板堵塞</li> <li>■ 射流器堵塞</li> <li>■ 射流器网堵塞</li> <li>■ 管道压力太低</li> <li>■ 控制器内部泄漏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 清洗排水流量控制板</li> <li>■ 清洗或更换</li> <li>■ 清洗或更换</li> <li>■ 增加压力</li> <li>■ 重换密封圈、隔栅和活塞</li> </ul>
10、控制器循环不止	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 控制器故障</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 更换控制器</li> </ul>
11、排水不止	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 阀中有异物</li> <li>■ 控制器内部泄漏</li> <li>■ 控制器吸盐或反洗时卡住</li> <li>■ 定时马达停转或卡住</li> <li>■ 设备还原中停电</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 取出活塞组检查并清除异物</li> <li>■ 检查不同再生阶段的控制器</li> <li>■ 更换密封或活塞</li> <li>■ 更换定时器</li> <li>■ 重新检查电源</li> </ul>
12、盐箱无水	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 注水管中有异物</li> <li>■ 机头内白色注水凸轮松动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 清除管中异物</li> <li>■ 卸下机头后盖，固定白色凸轮，设定在 5 位置</li> </ul>
13、布水器烫坏	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 热水回流到软水机</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 在软水机的出水口加一个单向阀</li> </ul>