

操作规程

步骤一：启动设备

闭合纯水机电源,按下触摸屏上的**程序运行**按键,屏幕会显示工艺流程主画面,此时,按下主流程左下角的**启动**按键,设备即可启动并进入自动运行状态。(设备一旦启动,即可听到设备制水的声音)

步骤二、设定再生时间

进行了步骤一的操作后,还要进行再生时间的设定才能保证设备的正常运转,所谓再生时间的设定即控制机头时间的设定,首先按下机头上的红色旋钮,在不松开红色旋钮的情况下,转动黑色的齿轮盘,直到黑色轮盘上的时间显示为当前时间(北京时间)即可。(数字旁边的 a 字母表示上午, p 字母表示下午。例:当在上午 10 点设定当前时间,该轮盘显示应该为 10a)

注：本纯水设备必须全天 24 小时供水供电才能保证全自动运行；初次启动设备或设备停电后，都要进行上述操作。

以下是必须执行的日常维护程序：

- ◆ 做好日常水质检测和设备运行参数的记录工作,发现异常及时解决。每天定时观察并记录纯水电导率、各点压力以及进出水流量等重要参数。
- ◆ 定期向盐箱内添加再生剂,每次添加 5 公斤;一般 2-4 天添加一次(根据实际情况)
(厂家提供专用再生剂免费联系电话 400 0533 098)
- ◆ 及时更换保安过滤器滤芯。(一般为半年更换一次)
- ◆ 保持设备的清洁和整洁。
- ◆ 经常检查管路是否有漏水现象并及时解决。
- ◆ 应保证设备的正常供水供电,如特殊情况停电停水需要对设备进行重新调整,特别是停电后再生时间需重新设置,禁止无关人员接触电控部分的按钮及管路部分的阀门,防止误操作使设备不能正常使用。

应急措施:

- ◆ 设备停电或主泵、膜等制造纯水的元件损坏而不能制造纯水时,可以开启软化水旁通阀门,让用水点继续使用软化水而保证设备的正常工作。
- ◆ 设备漏水比较严重时,应马上关掉设备的进水开关,并关掉电源,通知服务商处理。

联系电话：0533-3583079
免费服务热线：400-0533-098
山东康辉水处理设备有限公司